

TAOTRONICS

www.taotronics.com

TT-AP005



AIR PURIFIER

Breath Fresh & Cleaner Air



取扱説明書

THANK YOU

F O R B E I N G O U R C U S T O M E R



Your purchase is truly appreciated!
We hope you are over-the-moon with our product!

目次

1 安全上のご注意	01
2 ご使用前に	05
3 空気清浄機を使う	09
4 クリーニングとメンテナンス	16
5 トラブルシューティング	19
6 保証とアフターサービス	22

1

安全上の ご注意

TAOTRONICS 空気清浄機
を持って、
余分な鮮度が出てきます。

製品をお使いいただく前に、ユーザーマニュアルおよび製品に記載されたすべての注意事項をお読みください。

電化製品を利用する際は、以下を含む基本的な安全対策をお取りください。

目的用途



本製品は、子供を含む、身体的・感覚的・論理的能力に制限のある方または十分な経験がない方が使用するためにはデザインされていません。そのような場合は、必ず責任ある方が監督または指導を行ってください。

子供の近く、または子供が電化製品を利用する場合は、製品で子供が遊ばないよう必ず監視が必要です。お客様によるクリーニングやメンテナンスは、8歳以下の子様には行わせないでください。

本製品は、ユーザーマニュアルに記載された使用目的にのみご利用ください。それ以外の目的で使用した場合、火災、電気ショック、怪我を引き起こす可能性があります。



フィルターを燃料または同様の目的で使用しないでください。

電気の安全性



火災または電気ショックの危険を避けるため、コンセントは正しい電源へ直接差し込んでください。プロが設置した電気ソケットを経由した正しい電圧で、製品への電気供給を行ってください。製品のラベルに記載された電圧がお住いの地域のものと同じであることを確認ください。

コードの設置は人通りの多いエリアを避け、ひつかからないようご注意ください。火災の危険を避けるため、コードをカーペットなどの下に這わせたり、ストーブやヒーターの近くに設置したりしないでください。



プラグ、コード、製品自体に損傷がある場合は、使用しないでください。プラグは、壁面コンセントへ正しく挿入してください。

空気清浄機を水または液体へ浸さないでください。水に浸すと、機器が故障したり、電気ショックや火災の原因になったりする可能性があります。

濡れた手でコンセントや操作パネルを扱わないでください。

本体に延長コードを使わないでください。

使用に関して



空気清浄機を動かしたり、カバーを開けたり、クリーニングをしたり、空気清浄機を使用していない場合は常に、コンセントを抜いてください。

空気清浄機を使用する場合は、必ず平らで安定した面に設置してください。

コンセントは、コードを引っ張らずに、プラグを持ち抜いてください。



本体の電気的または機械的機能のどんな調整も修理も、ご自身では行わないでください。行った場合、製品の保証は対象外となります。本体の内部にお客様が調整や修理を行えるパーツは含まれておりません。全てのパーツは修理技術者による対応が必要です。

開口部に物を落としたり挿入したり絶対にしないでください。

引火性、可燃性、爆発性の気体の存在する閉じられた環境で空気清浄機を使用しないでください。

製品の上に座ったり、立ったり、重いものを置いたりしないでください。

本体の設置に関して



本製品は、常に乾いている平らな安定した面に本体を設置してください。製品が人や物によって倒されないようにご注意ください。



本体をベッドやカーテンのような柔らかい家具などの近くに設置しないでください。これにより本体の空気口をふさいでしまう可能性があります。

水滴が落ちる可能性があるため、エアコンの真下に電化製品を置かないでください。

濡れている、または湿度の高い環境で、空気清浄機は使わないでください。

定期点検

空気清浄機は、定期的に異常がないか点検をおこなってください。

点検項目

- プラグ、コード、電化製品に損傷はないか
- 騒音、異臭、異常な発熱はないか

異常があった場合は、使用を停止し、「よくある質問」をご確認の上、
TaoTronicsサポートチームへご連絡ください。


2

ご使用 前に

家庭用限定
**説明書はよくお読みになり、今
後の参考に保管ください。**

TAOTRONICS 空気清浄機
を持って、
余分な鮮度が出てきます。

空気清浄機




仕様

電圧	DC24V	定格電力	29W
推奨される使用面積		20-30 m ²	

HEPA フィルター

最大 99.97 % の浮遊した花粉やアレルギー物質の微小粒子をキャッチ



プリフィルター


髪の毛やペットの毛、ホコリのような大きな粒子をキャッチ

活性炭素フィルター


家庭内の臭いや有毒ガスを除去

フィルターは 3 ヶ月毎の交換を推奨します。(期間は、使用頻度や空気の質により異なります。)


フィルターの設置




1.本体を逆さにして、フィルターカバーを
OPENへ回し開けます。



2.フィルターのパッケージを取り外し、取り
出します。



3.フィルターとカバーを設置します。




4.三角マークを(▼ & ▲)を合わせ、カバーを
LOCKへ回し閉じます。

3

空気清浄機 を使う


TAOTRONICS 空気清浄機
を持って、
余分な鮮度が出てきます。

空気清浄機を効果的に使うには



- 1.本体の周囲に十分なスペース (38 cm) を確保してください。
- 2.ドアや窓を閉めてください。
- 3.スタートしたら、最低30分間は最大スピードで作動してください。
- 4.換気のために、定期的に窓を開けてください。

機能とコントロール



- ❶ チャイルドロック
誤った操作を避けるためのロック機能
- ❷ ライトオン/オフ
インディケーターのオン/オフ
- ❸ ファン速度
低～→中～
→高～→自動 AUTO
→睡眠 S.
- ❹ 電源オン/オフ
オン/スタンバイモード
- ❺ 自動オフタイマー
2H -> 4H -> 8H ->
12H -> 0Hをサイクルします
- ❻ フィルター交換のお知らせ
フィルターの交換時に点滅

電源 オン/オフ

- 適切な電源へコンセントを差し込んでください。
- POWERをタップすると空気清浄機がオンになります。使用後は再度タップしてオフしてください。




ファン速度コントロール

本体がオンの際、SPEEDを繰り返しタップすると速度を調整できます。（低速 → 中速 → 高速 → 自動 AUTO → 眠眠）

*自動モード


- SPEEDを繰り返しタップし、AUTO（自動）モードに設定してください。
- 自動モードにすると、ファン速度が空気の質に合わせてファン速度を自動調整します。



自動オフタイマー

1.本体がオンの際、TIMERを繰り返しタップすると、2H → 4H → 8H → 12H → Timer OFFをサイクルします。自動オフタイマーをキャンセルするには、Timer OFF（タイマーオフ）に合わせるか、本体をオフしてください。


2.設定すると、3回点滅し、設定を確定します。タイマーがゼロに達すると空気清浄機は、スタンバイモードになります。



ライト オン/オフ

1.本体がオンの際、すべてのインジケーターは点灯しています。LIGHTをタップすると電源以外のすべてのインジケーターが消灯します。（POWERアイコンは明るさが50%になります。）


- ディスプレイを点灯させるには、いずれかのアイコンをタップしてください。



チャイルドロック

1.本体がオンの際、LOCKを3秒間長押しするとロック機能が作動します。

- ディスプレイがしようとしている場合、ロック機能をオン/オフするには、いずれかのアイコンをタップしてまずディスプレイを点灯させてください。




メモリー機能

空気清浄機は、オフにした場合、常に最後に利用した際のタイマー以外の設定を記憶し、再度オンにした際、その設定が保たれます。


フィルターの交換

フィルターは、3ヶ月に一度交換することをお勧めします。（この期間は、機器の使用頻度や空気の質により異なります。）


1. フィルターの交換が必要になると**フィルター交換のお知らせ**が点滅します。空気清浄機のコンセントを外し、電源を切ります。



2. 本体を逆さまにし、フィルターカバーを**OPEN**へ回します。




3. 古いフィルターを取り出し、新しいフィルターを設置します。




注意:

フィルターを交換する前に、必ず空気清浄機の電源がオフになり、コンセントが外されていることをご確認ください。


4. 三角マーク(▼&▲)を合わせ、カバーを**LOCK**へ回しロックします。



5. コンセントを差し込み**POWER**をタップして、電源をオンにします。



6. フィルターを5秒間長押しし、フィルターリセットを行います。




4


クリーニング とメンテナンス

TAOTRONICS 空気清浄機
を持って、
余分な鮮度が出てきます。

外面



保管





柔らかい乾いた布で拭いてください。必要であれば、湿った布で拭き、すぐに乾かしてください。

保管する際には、ホコリから守るにはカバーをかけることをお勧めします。涼しく湿度の低い場所で保管ください。

プリフィルター

大きな粒子が目に見えている状態の場合、または大きな音がする場合は、プリフィルターをクリーニングしてください。




1.2週間おきに掃除機でゴミを吸い取ります。フィルターに密着させないでください。


2.洗わないでください。

吸気口と排気口グリル


1. フィルターカバーを外し、フィルターを取り出します。



2. 掃除機または布で、ホコリを取り除きます。



3. すべてのpartsを元に戻し、ロックします。



注意:

1. クリーニングの前に、必ず空気清浄機のコンセントが外され電源が切れていることをご確認ください。
2. 本体に指や異物を挿入しないでください。
3. 製品を絶対に水に浸けたり、モーターに水をかけたりすることのないようご注意ください。
4. 研磨剤の入った製品または可燃性のクリーニング製品は使わないでください。

5

トラブル シユーティング

TAOTRONICS 空気清浄機
を持って、
余分な鮮度が出てきます。

トラブルシューティング

以下のガイドは、最も一般的な問題に対応したものです。問題が続く場合は、いつでもカスタマーサポート (support@taotronics.com) へご連絡ください。

フィルターに関する問題

Q1:新しいフィルターはどこで購入できますか?

A1:TaoTronicsウェブサイトよりご購入いただけます: www.taotronics.com.

Q2:フィルターはいつ交換すれば良いですか?

A2:フィルターの交換時期になると、フィルターインジケーターが点滅します。フォルターは3ヶ月に一度交換することをお勧めしますが、これは空気清浄機の使用頻度や空気の質により異なります。

Q3:どのような汚染物質をフィルターすることが可能ですか?

A3:フィルターに関するより詳しい情報は、“空気清浄機”の項目を参照ください。

使用法に関する問題

Q4:この空気清浄機が効果的に利用できる部屋の広さは?

複数の部屋や複数階の部屋での利用は可能ですか?

A4:推奨される部屋の広さ: 20-30 m² (215-323 ft²)。
複数の部屋での利用: 循環のためにドアを開けたままでご利用ください。
複数階での利用: お勧めできません。

Q5:この空気清浄機には、自動ディスプレイオフ機能はありますか?

A5:LIGHTをタップするとすべてのインジケーターが消えます(「空気清浄機を使う」を参照ください。)

Q6:この空気清浄機にメモリー機能はありますか?

A6:空気清浄機はメモリー機能が装備されています。本体をコンセントにつなげたままであれば、最後の設定（タイマーを除く）を記憶し、次に電源オンにした際その設定で起動します。

Q7:空気の流れが十分でない。

A7:1. ファン速度が低速になってしまいませんか? SPEEDをタップしてファン速度の調整をしてください。

使用法に関する問題

2. 循環のために機器の周辺のスペースを十分に確保してください（周囲38 cm）。

3. フィルターが詰まっている可能性があります。フィルターを交換してください。

Q8:空気の質が向上しない。

A8:1. 機器の周辺に循環のために十分なスペースを確保してください。（38 cm）
2. 部屋の広さに適切な空気清浄機をお選びください。
3. 吸気口または排気口がふさがれている可能性上がります。通気口を塞いでいるものを取り除いてください。
4. フィルターが詰まっている可能性があります。フィルターを交換してください。

Q10:異臭がする

A10:まず異臭がどこからするか確認ください。
内部から焦げたような匂いがする場合: TaoTronicsサポートチームへご連絡ください。
空気中に妙な匂いがする: 本体をクリーニングした後、ファン速度を高速にして2時間以上空気清浄機を作動させてください。問題が続く場合は、TaoTronicsサポートチームへご連絡ください。
白カビや汚いフィルターによる場合は、フィルターを交換してください。

Q11:フィルターインジケーターが消えません。

A11:空気清浄機のリセットが正しく行われていません。フィルターを交換したら、フィルターリセットボタンを押してリセットしてください。

Q12:音がうるさい。

A12:1. フィルターのパッケージがついたまま使用していないかご確認下さい。
2. 异物が本体に入っている可能性があります。直ちに使用を中止し、TaoTronics サポートチームへご連絡ください。空気清浄機をご自身で分解しようとしないでください。

Q13:空気清浄機の電源がオンになりません。コントロールボタンが反応しません。

A13:1. 電源ソケットが正しく機能していない可能性があります。空気清浄機のコンセントを別の電源に差し込んでみてください。
2. 電源コードが損傷しているまたは空気清浄機が故障している可能性があります。直ちに使用を停止して、TaoTronicsサポートチームへご連絡ください。

保証とサービス

TaoTronics 空気清浄機をお買い求めいただきありがとうございます。本製品は、初回購入時より 12か月の TaoTronics の製品とサービスの保証が付いております。

以下の場合は、保証の対象外となります。

- ・ 事故、誤った使用方法修理技術者以外の者による修理
- ・ 許可なく改造された場合、または商業目的で利用された場合
- ・ 通常の使用による消耗パーツの磨耗や損傷
- ・ 不要な力や外的要因による損傷
- ・ ユーザーマニュアルの注意事項に従わずに起こった損傷（例：不適切な電源への接続、誤った手順など）
- ・ 部分的または完全な解体
- ・ 輸送中に起こった損傷による不具合、TaoTronics に修理技術者以外の者による部品や製品の修理、サービス、改造が原因で起きた不具合

アフターサービスは、TaoTronics または TaoTronics 認定販売店と流通業者により販売された製品のみが対象です。他の場所でご購入いただいた場合、返品や保証については、購入元へお問い合わせください。

*カスタマーサポートへご連絡いただく際は、請求書とオーダーIDをお手元にご用意ください。

Rev_1.2_JP

FCC COMPLIANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



MADE IN CHINA

ASIA PACIFIC



E-mail: support.jp@taotronics.com(JP)

JP Importer: 株式会社SUNVALLEY JAPAN

Address: 〒104-0042 東京都中央区八丁堀3-18-6 PMO八丁堀Ⅲ 9F



Manufacturer: Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co.,Ltd.

Address: Floor 7, Building E, Galaxy World Phase II, Shenzhen, China