



E-mail:
support@taotronics.com

MANUFACTURER
Manufacturer: Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co.,Ltd.
Address: Floor 7, Building E, Galaxy World Phase II, Shenzhen, China




Model: TT-BH097
TaoTronics SoundLiberty 97
True Wireless Stereo Earbuds
User Guide


Package Contents



①



②



③



④



⑤




EN

- ① TaoTronics True Wireless Stereo Earbuds (TT-BH097)
- ② 6 x Ear Tips (two are equipped on the earbuds)
- ③ 1 x USB-C Charging Cable
- ④ 1 x User Guide
- ⑤ 1 x Quick Start Guide

JP

- ① TaoTronics完全ワイヤレスステレオイヤホン (TT-BH097)
- ② 6 x イヤーチップ (2つは設置済み)
- ③ 1 x USB-C 充電ケーブル
- ④ 1 x 取扱説明書
- ⑤ 1 x クイックスタートガイド

Product Diagram



EN

- ① Multifunction Touch Control
- ② LED Indicator
- ③ Charging Contacts
- ④ Charging Slot
- ⑤ Charging Indicator
- ⑥ Charging Case
- ⑦ USB-C Charging Port
- ⑧ Reset Button

JP

- ① 多機能タッチコントロール
- ② LEDインジケーター
- ③ 充電接続部
- ④ 充電スロット
- ⑤ 充電インジケーター
- ⑥ 充電ケース
- ⑦ USB-C充電ポート
- ⑧ リセットボタン

安全上のご注意

この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

ご注意

- 聴覚への損傷を避けるために、大音量でイヤホンを長時間着用しないでください。
- イヤホンを装着する際に音量を小さくして、装着後に徐々に音量の調整を行ってください。
- 周囲の音が聞こえなくなる程の音量でご利用になることは避けてください。
- 本製品を運転中の通話でご利用になる場合は、当該地の法律や規定を確認の上ご利用ください。
- 運転中やその他の危険な活動を行う際の気を散らすことを避けるために、音楽を聴いたり話したりしないでください。

警告: 聴覚を損ねないよう、適切な音量でご利用ください。

警告

- 高温に晒さないでください。
- イヤホンを水に浸したり、長い間湿度の高い環境に置いたりしないでください。
- 本製品にアルコール、アンモニア、ベンゼン、研磨剤を含む洗浄剤を使用しないでください。
- 使用していない場合は、イヤホンを充電ケースに入れ、子供の手の届かないところで保管してください。小さなお子様が入ると、窒息の恐れがあります。
- 本製品の分解や改造は、火災の恐れや保証の取り消しまたは製品破損の可能性のあるためお止めください。
- お子様をご利用の際は、近くで監視が必要です。
- 充電ケースは、水・雨などの液体には近づけないでください。
- 雷雨の際のご利用は避けてください。製品の故障や電気ショックの可能性あります。
- 修理は、必ず専門家または有資格者へご相談ください。



この製品にはリチウム電池が含まれています。絶対に直射日光や火気のあるところで保管しないでください。爆発の可能性あります。


装着方法

適切なイヤチップを選ぶ

XS/S/M/Lのイヤチップが付属しており、サイズ合うの最適のイヤチップをお選びください。

イヤフォンを装着する

図示のように、イヤフォンを装着します。



Bluetoothについての注意事項


- ・イヤホンが他のデバイスと接続する際に、2つの機器を近くに置いてください。距離が遠い場合は、シグナル妨害が起こることがあります。
- ・Bluetoothの最大有効範囲は、環境状況によって異なる場合があります。
- ・ワイヤレス接続を利用する場合、2つのデバイスの間に障害物がないことを確認してください。壁やフェンスは有効範囲を狭める可能性があります。

使い方

充電

イヤホンの充電

1. イヤホンをL(左)、R(右)のマークに従ってそれぞれ充電ケースに入れます。
2. 蓋を閉めると自動的に充電が始まります。




注意:

- ・イヤホンを初めてご利用になる場合は、フル充電にしてからご利用ください。
- ・バッテリー残量が低くなると、「Low battery」という音声案内が聞こえます(イヤホンを装着している場合)。その後、10分以内に充電をしないとイヤホンは自動的に電源が切れます。
- ・長期間イヤホンを利用しない場合は、最低でも3ヶ月おきに充電してください。

ケースの充電


1. 充電ポートをUSB充電アダプターまたは電源の入ったコンピューターのUSBポートに接続します。
2. 充電インジケータは白く点灯し、充電が完了すると消えます。



注意:充電が完了したら充電ケーブルを外してください。


電源オン

蓋を開くと自動的に電源が入ります。



電源オフ

イヤホンを充電ケースに入れ、蓋を閉めます。自動的に電源がオフになります。



ペアリング

- お好みに合わせて、イヤホンは2つまたは1つでもご利用いただけます。それぞれのペアリング設定をご参照ください。
- ペアリングをする前に、他のBluetoothデバイスの電源を切り、イヤホンと接続したいデバイスを近くに置いてください。
- イヤホンは10分以上対象デバイスと未接続されると、自動的にオフになります。

両耳モード

1. フタをあけるとイヤホンがオンになり、自動的にお互いが接続され、ペアリングモードになります。
2. ご利用の機器のBluetooth機能をオンにし、近くの機器を検索します。検索結果から“TAOTRONICS SoundLiberty 97”を探し、名前をタップして接続します。

注意:

- イヤホンは以前にペアリングされたデバイスを記憶し、最初の20秒以内に最後に接続されたデバイスとのペアリングを試みます。20秒以内に再ペアリングが失敗すると、イヤホンはペアリングモードになります。
- 両耳モードにより、2人が同時にイヤホンを使用する場合は、離れすぎないようにしてください。

片耳モード

初めて片耳モードを使用する前に、イヤホンの両耳とペアリングしてください。

プライマリー(左)イヤホンのみ使用する

1. プライマリー(左)イヤホンを充電ケースから取り出し、セカンダリー(右)イヤフォンは充電ケースに入れたまま、ケースの蓋を閉めます。
2. 初めの20秒間、最後に接続した機器との接続を試みます。再接続に失敗すると、イヤホンはペアリングモードに入り、LEDインジケータが青と白に交互に点滅します。
3. 機器のBluetooth機能を有効にし、近くの機器を検索します。検索結果の"TAOTRONICS SoundLiberty 97"をタップして接続します。

セカンダリー(右)イヤホンのみ使用する

1. セカンダリー(右)イヤホンを充電ケースから取り出し、プライマリー(左)イヤフォンは充電ケースに入っていることを確認し、ケースの蓋を閉めます。
2. セカンダリーイヤフォンはペアリングモードに入り、LEDインジケータが青と白に交互に点滅します。
3. 機器のBluetooth機能を有効にし、近くの機器を検索します。検索結果の"TAOTRONICS SoundLiberty 97 R" をタップして接続します。

注意:

両耳モードに変更したい場合は、充電ケースからもう1つのイヤホンを取り出すと、自動でペアリングを行います。

手動ペアリング

1. 両方のイヤホンを充電ケースに入れ、蓋を開いたままにします。
2. リセットボタンを3秒間長押しすると、現状ペアリングされている機器との接続を切断されます。
3. イヤホンがペアリングモードに入り、イヤホンのLEDインジケータが青と白で交互に点滅します。
4. 新しいBluetooth 機器とペアリングを、「ペアリング」セクションの手順の通り行います。

注意:

この操作で、ペアリング履歴は消去されません。

ペアリング履歴の消去

イヤホンとのペアリングがうまく行えなかった場合は、以下の手順でペアリング履歴を削除してください。

1. イヤホンを充電ケースに戻し、蓋を開いたままにします。
2. 充電ケースの裏側のリセットボタンをLEDインジケーターが青と白で交互に点滅するまで、8秒間長押しします。
3. 以前イヤホンとペアリングされたデバイスのBluetooth機能をオンにし、Bluetooth 機器リストから"TAOTRONICS SoundLiberty 97"を削除し、ペアリングを行います。
4. 「ペアリング」の項目の指示に従い、ご利用のBluetooth機器を再ペアリングしてください。

ご注意

すでに機器とペアリングしたイヤホンを他の機器とペアリングしたい場合、ペアリングした機器のBluetooth機能を無効にするか、そのリストから"TAOTRONICS SoundLiberty 97"を削除してください。ペアリングが行えない場合は、上記の「工場出荷状態に戻す」の手順に従って初期状態に戻してください。

操作と機能

機能	操作	音声ガイド
再生 / 一時停止	どちらかのイヤホンのタッチコントロールを2度タップ	/
音量 +	右耳のタッチコントロールを1回タップしてください	音量が最大に達するとピーブ音がします。
音量 -	左耳のタッチコントロールを1回タップしてください	/
進む	右耳のタッチコントロールを3回タップしてください	/
戻る	左耳のタッチコントロールを3回タップしてください	/
通話応答	<ul style="list-style-type: none">•イヤホン経由で応答:イヤホンのどちらかのタッチコントロールを1度タップします•携帯電話経由で応答:携帯電話の「応答」をタップします	/
電話を切る	左/右耳のタッチコントロールを2秒間長押ししてください	/
通話拒否	左/右耳のタッチコントロールを2秒間長押ししてください	拒否された通話

機能	操作	音声ガイド
音声コントロールのオン/オフ	どちらかのイヤホンのタッチコントロールをピーブ音が聞こえるまで2秒間長押し	ピーブ音
ペアリング履歴の削除	「ペアリング履歴の消去」をご参照ください	/
ペアリングモード開始	「ペアリング」をご参照ください	ペアリング
機器とのペアリング完了	/	接続しました
Bluetooth範囲外/機器とのペアリングに失敗	/	切断されました

注意:

多機能タッチコントロールは、イヤホンを装着している際のみ、利用可能です。

クリーニング & メンテナンス

1. イヤホンと充電ケースは定期的にクリーニングしてください。
2. 本体を掃除する際には、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
3. 傷を避けるために、尖ったものを近づけないでください。
4. 利用せず長時間置いておく場合は、湿度の低い日陰で保管してください。
5. クリーニングに、洗剤や化学薬品は使用しないでください。

注意: 製品に何かを挿入することはしないでください。

故障排除

No.	問題	解決策
1	イヤホンの電源が入らない	イヤホンの電池残量が低くなっています
2	イヤホンが充電できない	充電してください ・充電ケースにイヤホンを正しく設置してください ・充電ケースがフル充電であることを確認してください
3	充電ケースの充電ができない	充電ケースに損傷がないか、きちんと繋がれているか確認してください
4	Bluetooth機器のリストに「TAOTRONICS SoundLiberty 97」が見つからない。	イヤホンは、前回ペアリングされた機器と自動的に再接続されます ・前回ペアリングされた機器のBluetooth機能を無効にするか、リストから「TAOTRONICS SoundLiberty 97」を削除してから、再度検索してください ・イヤホンの近くに機器を置いてください
5	対象デバイスとイヤホンのペアリングができない	・ペアリングする前に接続したい機器の電源を入れ、Bluetooth機能を有効にしてください ・「ペアリング」の章にある手順に従って、イヤホンをペアリングモードにしてください

No.	問題	解決策
6	両耳モードで片方のイヤホンから音が聞こえない	両方のイヤホンを一度充電ケースに戻し、再度取り出すと自動的にペアリングが行われます。ペアリングができない場合、「工場出荷時状態に戻す」の章にある手順に従い、元の状態に戻してください
7	音質が悪い	・イヤホンを正しく装着し、両イヤホンの距離を近くに保ってください ・接続した機器をイヤホンの近くに置き、障害物を取り除いてください ・イヤホンのゴミを取り除いてください
8	接続が不安定	・障害物があると、作動距離が縮まる可能性があります ・障害物があると、作動距離が縮まる可能性があります ・信号の妨げを減少するために、他のBluetooth機器の電源をお切りください
9	通話の際、相手の声が聞こえない	音量を上げてください
10	通の際、自分の声が相手に聞こえない	内蔵マイクに被さっているものを取り除いてください
11	イヤホンのタッチコントロールが機能しない	両方のイヤホンを充電ケースに戻して蓋をし、Bluetooth接続を切断します。蓋を開け、イヤホンをオンにしてペアリングを再度行います

保証とサービス

何か問題が起こった場合は、ユーザーガイドに掲載されているのTaoTronics カスタマーセンターへご連絡ください。



EN The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sunvalleytek International Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

JP Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Sunvalleytek International Inc.はこれらのマークおよびロゴをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



WEEE Compliance

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.