



ミルク泡立て器



TT-MF001

User Manual

重要

本製品を使用する前には、必ず基本的な注意事項を守ってください。

- 説明書は、よくお読みいただき、今後の参考のために保存してください。
- 本電化製品は、必ずアース線をご利用ください。
- 本製品は、水や液体に近づけないでください。ショートをおこす危険があります。
- 製品に損傷がある場合は、どんな場合でも合ってもご使用を停止してください。(ケーブルの損傷も含みます)
- 損傷を防ぐため、木材の表面に本製品を置かないでください。
- 電源が入っている場合、電気部品には触れないでください。
- 許容範囲内の電圧で電源供給を行ってください。
- 延長コードは使用しないでください。
- コードをテーブルなどから垂れ下げて使用しないでください。
- 濡れた手でプラグを触ったり動かしたりしないでください。電気ショックの危険があります。
- プラグは、高熱の表面に置いたり、オイルには近づけたりしないでください。
- 使用していない時、クリーニングする際、設置するときには、電源に接続しないでください。
- 電源が入っている際、金属部、泡立て器、製品の表面には触らないでください。火傷の危険があります。
- 壊れたケーブルやプラグを使用しないでください。万一、破損した場合は、危険を回避するために、製造元、サービス代理店、または同様の資格を持つ人に連絡して、交換してもらってください。
- 本製品は、身体的、知覚的または精神的にハンディキャップのある方、または経験や知識が十分でない方(子供を含む)の使用のために設計されていません。使用する場合は、必ず責任者の監視や補助の下、安全を確保してご使用ください。
- 子供の手の届くところに保管しないでください。
- 本製品は室内専用です。
- ミルクの量は、最少レベル以上、最大レベル以下の範囲に調整してください。
- ミルクを入れずに製品を作動させないでください。
- 製品を作動させている際は、その場を離れないでください。
- 本製品は、必ず平らな面で作動させてください。
- 本製品の消化には、防火用毛布のみを使用してください。
- 本製品は、家庭用としてのみご使用ください。商業用または工業用としては使用しないでください。
- 作動中の泡立て器には触れないでください。
- 泡立て器の隙間に指や物を入れないでください。
- 付属の泡立て器ピッチャーとキャップのみでご使用ください。
- 本製品を処分する際は、地域の規則に従ってください。
- プラグを改造することは絶対にしないでください。
- ご自分で製品の修理をしないでください。
- 作動中に蓋を外さないでください。火傷の危険があります。

本製品は、保護者の監視の下、または使用法や安全対策についての指示や説明を受け理解がある場合では、8歳上のお子様にもご利用いただけます。クリーニングやメンテナンスを子供が行う場合は、必ず保護者の監視の下行ってください。本製品やコードは、8歳以下の子供の手の届かないところで保管ください。

パッケージ内容



1 x TaoTronics
ミルク泡立て器



2 x 泡立て器



1 x クリーニングブラシ


仕様

入力	AC 100V 50~60Hz
電力	400W
容量	240 ml / 8.1 oz (最大)
ケーブルの長さ	≥0.65m / 25.6 in
作動時間	310 秒(最大)

TAOTRONICS

Questions or Concerns?

support@taotronics.com



使用方法

- 適量の牛乳をピッチャーに入れ、蓋を被せます。電源に接続すると、スタンバイモードになりビープ音がなります。
- 電源ボタンを押すと、泡立て／加熱を開始します。

LEDインジケーター	機能
	赤く光る 濃密な泡立て & 加熱
	赤く光る ふわふわの泡立て & 加熱
	赤く光る 加熱のみ
	青く光る 冷たいミルクの泡立て

1. LEDインディケーターは、作動すると光り点滅し、完了すると3回のビープ音のあと消灯します。
 2. ミルクは、泡立てられるとき温かくなります。
 3. 泡立てに使用する牛乳は、脂肪分3%より高い全乳をお勧めします。
 4. 泡立てにより、牛乳は、65±5°Cまで加熱することができます。
 5. 牛乳が一度温まると、泡は少量になります。

クリーニングとメンテナンス

- クリーニング前後は、必ず電源を抜いてください。
- 電源ベースとコードは、絶対に水や湿気に晒さないでください。
- ピッチャーは、付属のクリーニングブラシまたは柔らかい布で掃除してください。決して硬いナイロンブラシや研磨剤の入ったクレンザーなどは使用しないでください。
- 蓋のクリーニングの際は、ピッチャーから外し、蓋とシリコンリングは分離して水で流してください。
- 泡立て器は、水で流して乾かし、安全な場所に保管ください。
- 本体を食器洗浄器で洗わないでください。

保証とサービス

TaoTronicsのミルク泡立て器をご購入いただきありがとうございます。
 本製品は、購入日から12ヶ月間のTaoTronicsの製品＆サービスの保証が付いています。

以下の場合は、保証対象にならないでご注意ください：

- ・事故、誤った使用または、認定された人物以外が修理を行った場合
- ・商業を目的として、改造または使用された場合
- ・消耗部品の通常使用による摩耗や損傷
- ・不要な力や、外部からの影響による損傷
- ・ユーザーガイドの内容を確認せずに起こした損傷（例：不適切な電源や互換性のないものへの接続）
- ・機器を部分的に分解または、完全に解体した場合
- ・TaoTronicsが認定していない人物により行われた搬送、または製品や部品の修理や変更が行われたことによる損傷

アフターケアサービスは、TaoTronicsまたはTaoTronicsが認定している販売店、流通業者により販売された製品に限られます。違う場所でご購入された場合は、返品や保証に関するお問い合わせは販売元へご連絡ください。

*カスタマーサポートに連絡する前に、請求書と注文IDを用意してください。

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



WEEE Compliance

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
 (Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



support@taotronics.com



www.taotronics.com



Manufacturer: Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co.,Ltd.
 Address: Floor 7, Building E, Galaxy World Phase II, Shenzhen, China



MADE IN CHINA